





## Bediening brandmeldcentrale BC600

Protecting your world

Onderstaand treft u de beknopte bedieningsinstructie aan voor de Chubb brandmeld- en ontruimingscentrale BC600

### Reset instructie



#### Stoppen akoestische alarmen

- Stop de interne zoemer door de  toets in te drukken.
- Stop de sirenes door het indrukken van de  toets in het "Akoestisch Alarm" veld (na het intoetsen van de 4-cijferige toegangscode en deze te bevestigen door het indrukken van de  toets).
- De sirenes kunnen herstart worden door het indrukken van de  toets

#### Herstellen van een alarm



- Toets de 4-cijferige toegangscode in en bevestig deze met de  toets.
- Druk op de  toets. Alarm(en) en sturing(en) worden gereset.
- Druk herhaaldelijk op de  toets totdat in het display verschijnt: "Toegang beëindigen?"
- Bevestig door het indrukken van de  toets (scherm toont ).

#### Uitlezen van de alarmteller

- Gebruik de  toetsen om te bladeren totdat in het scherm de menutekst "Status" verschijnt.
- Gebruik de  toetsen om te bladeren tot de menutekst "Teller standen" verschijnt en druk dan op de  toets. "xxx Alarmteller volgens EN54-2 DD.MM.YYYY" verschijnt.






**Belangrijk:** Noteer de tellerstand (xxxx) in het logboek.

### Toegang tot autorisatieniveau 2

- Toets de 4-cijferige toegangscode in en bevestig met de  toets.
- Het  symbool verschijnt.

**Opmerking:** De toegangscode kan op ieder moment worden ingevoerd.

### In- en uitschakelen van GROEPEN

- Ga naar autorisatieniveau 2. Het menu "Groepen" is automatisch geselecteerd. Toets het groepsnummer in met de cijfer toetsen of selecteer het direct met de  toetsen.
- Als er een symbool wordt getoond links van xxx (groepsnummer), dan is (een onderdeel van) de groep niet in een normale status.
- Door het drukken op de  toets, kan de groep of onderdeel van de groep worden in- of uitgeschakeld.
- Als alternatief voor directe selectie, kunt u bladeren met de  toetsen totdat menu item "Groepen" in het display verschijnt. Hierna kunt u met de  toetsen bladeren totdat de gewenste "xxxx groep tekst" verschijnt in het display of selecteer de gewenste groep met de cijfer toetsen. Als individuele detectoren (elementen) van een groep moeten worden uitgeschakeld, selecteer dan de gewenste groep. Toon de eerste detector van de groep "xxxx groep" door het drukken van de  toets.
- De elementen worden op dezelfde manier geselecteerd en bedient als de groepen. Op dezelfde manier kunnen ook "Sturingen", "Akoestisch alarm" en "Doormelding" worden bedient.
- Als de gele "Uitschakeling" led niet brandt, zijn alle groepen, sturingen, etc. ingeschakeld bedrijfstoestand.
- Als de "Uitschakeling" led brandt, dan is een systeemdeel uitgeschakeld.

### Verlaten autorisatieniveau 2

- Druk herhaaldelijk op de  toets totdat in het display verschijnt: "Toegang beëindigen?"
- Druk op de  toets om te bevestigen -Autorisatieniveau is verlaten.
- Het  symbool wordt getoond.

088 112 40 00  
www.chubbfs.nl

## Bediening brandmeldcentrale BC600

Protecting your world

