

Jaarlijks onderhoud Uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN1594
Firma : Chubb Fire & Security
Type : Droge blusleiding

Nummer : 701
Revisie : 02
Datum : 14-03-2024

Om goed onderhoud te kunnen uitvoeren dient de monteur in het bezit te zijn van de volgende gereedschappen en of benodigdheden:

- Loctite 8105
- Chubb combisleutel (haak/driehoek)
- Standaard kastsleutel
- Zegeldraad en twisters en of zegelstrip
- Rolmaat
- Haakse pijpsleutel 36mm

Voedingsaansluiting:

1. Controleer of het pictogrambord **B** 400x300 hoog boven de voedingsaansluiting is geplaatst.
2. Indien de voedingsaansluiting zich in een kast bevind, dient de deur ook te zijn voorzien van een pictogram aanduiding B.
3. Controleer of het slot van de deur het juiste type is.
4. Controleer de staat van de kast, denk aan roest (slot, scharnieren en werking) zonodig inspuiten met een smeermiddel.
5. Heeft de kast de juiste afmeting 500 x 500 x 300mm.
6. Controleer of de voedingsaansluiting het juist J armatuur bezit, dus zonder rubber afdichtring. Kijk ook of deze vlakke afdichting geen beschadigingen heeft.
7. Probeer deze eens met de hand los te draaien, lukt dit dan is deze niet goed verlijmt en zal deze moeten worden vastgezet met Loctite 577.
8. Is er een blinddeksel geplaatst met driekante nok en knopenketting.
9. Controleer of de hoogte van het voedingspunt zich tussen de 500 en 1000mm bevind

1

Beluchter/ontluchter:

10. Het hoogste punt van de leiding heeft vaak een ont/beluchter. Controleer dus of deze wel aanwezig is of dat deze een eind/blinddop heeft. Het hoogste punt kan ook een afsluiter zijn.

Afsluiters: (CC armaturen)

11. Controleer of de afsluiter zich in een kast bevind, zo ja dan dient de deur voorzien te zijn van een pictogram **B** van minimaal 100x75mm
12. Zit de afsluiter goed vast in de leiding (dus verlijmt)
13. Zit het handwiel goed vast en heeft deze niet teveel speling (versleten)
14. Draait het spindel rond zonder knarsen, anders even demonteren en invetten
15. Is het kleprubber niet versleten en/of nog heel (dus voelen en rond draaien)
16. Indien het laagst gelegen punt niet het J of CC armatuur is, dan dient de aftap afsluiter ook gecontroleerd te worden op goede werking en te verzegelen in gesloten stand.
17. Controleer de blinddeksels van het CC armatuur en vervang zonodig de afdichtring. (zie handboek1 tabblad 16 diverse artikelnummers)

INSTRUCTIEKAART

Jaarlijks onderhoud Uit te voeren door een deskundig persoon

Onderhoud volgens : NEN1594
Firma : Chubb Fire & Security
Type : Droge blusleiding

Nummer : 701
Revisie : 02
Datum : 14-03-2024

Leiding zelf:

18. Is de leiding een 3" leiding (82mm inwendig)
19. De appendage (koppelingen en bevestigingen) roestvrij?

Verzegelen:

20. Na het uitvoeren van de werkzaamheden, en nadat alle noodzakelijke onderhoudsreparaties zijn voltooid, wordt op het voedingspunt een volledig ingevuld onderhoudsetiket geplaatst. En alle blinddeksels verzegeld aan afsluiter of armatuur met een twister en zegeldraad.